Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi de ce produit. Cet appareil vous permet de réaliser du yaourt vous-même et très facilement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Yaourtière
- 7 pots en verre (200 ml)
- Mode d'emploi

Avant la mise en marche

1. Retirez les autocollants se trouvant éventuellement sur l'appareil.
2. Avant la première utilisation, ou si l'appareil est resté inutilisé pendant une longue période, lavez soigneusement les pots en verre et leurs couvercles avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Séchez-les soigneusement.
3. Essuyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
4. Préparez les ustensiles suivants : une casserole à bord haut, une autre casserole ou un récipient pour mélanger le yaourt, une passoire et une cuillère. Veillez à ce que ces ustensiles soient bien nettoyés avant de les utiliser !

Mise en marche

1. Versez 1,2 litres de lait frais ou pasteurisé dans la casserole à bord haut. Vous pouvez utiliser aussi bien du lait entier que du lait demi-écrémé.
2. Portez le lait à ébullition (95 °C). Laissez frémir environ 3 minutes, puis laissez-le refroidir jusqu'à environ 36 °C. Veillez à ce que le lait ne brûle pas. Cela pourrait altérer le goût, l'odeur ou la consistance des yaourts.
3. Versez le lait dans le récipient prévu pour le mélange en le filtrant à travers la passoire.
4. Ajoutez environ 20 cl de yaourt nature et mélangez bien.
5. Répartissez le mélange dans les 7 pots en verre. Refermez les pots. Placez-les ensuite dans la yaourtière et refermez l'appareil avec le couvercle en plastique.
6. Branchez la prise d'alimentation de l'appareil à une prise murale. Actionnez l'interrupteur Marche/arrêt situé sous l'écran. L'écran s'allume et indique un chiffre.
7. Réglez le temps de fermentation souhaité à l'aide des touches „+"- et „-". Les chiffres clignotent alors sur l'écran. Dès que les chiffres ne clignotent plus, l'appareil commence à chauffer. 6 heures sont nécessaires pour réaliser du yaourt à partir de lait entier ; il faut compter environ 8 heures pour une préparation avec du lait demi-écrémé.
8. Lorsque le temps programmé est écoulé, l'appareil émet un signal sonore. Vous pouvez alors retirer les pots en verre. Lorsque les yaourts ont refroidi, vous pouvez les servir tels quels ou y ajouter différents ingrédients.

ATTENTION :
Ne touchez pas l'appareil pendant la fermentation des yaourts ! Utilisez toujours les 7 pots. Si vous en utilisez moins, cela peut modifier la consistance du yaourt.

Nettoyage

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.
2. Le couvercle en plastique de l'appareil peut être nettoyé avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Pour nettoyer l'appareil lui-même, utilisez uniquement un chiffon humide.
3. Afin d'éviter les rayures, n'utilisez ni de produits nettoyants abrasifs ni le côté abrasif d'une éponge pour nettoyer l'appareil.
4. Les pots en verre peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. À l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3578 conforme aux directives 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
10.10.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-3578.

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 10/2012 - EX:MH//EX:MH//DM